

Montage von Knöpfen und Griffplatten mit einem Wechseldrehstift

Sie haben mit Ihrer Beschlagsgarnitur einen unsymmetrischen Knopf (1) bzw. eine Griffplatte (1) erworben. Zur Montage bzw. Anpassung auf die richtige Seite am Schild (2) ist dieser Knopf an der Sicherheitseinlage (3) mit der Beilagscheibe (4) und dem Wechseldrehstift (5) mit einem gekröpften Ringschlüssel SW 14 entsprechend nachstehender Zeichnung fest anzuschrauben. Es ist dabei zu beachten, dass der Verdrehsicherungsstift des Knopfes/Griffplatte in die dafür vorgesehene Freistellung am Schild eingreift.

