

1. Anschlaghilfe an gewünschter Position auf dem Boden fixieren.
2. Auf die Ausrichtung achten!!!
3. Übertragen der Bohrpositionen auf den Boden.
4. Bohrung für Stützansatz  $\varnothing 8$  ca. 10-12mm tief bohren und vom Bohrstaub befreien.  
(Je nach Bedarf mit Stein- oder Holzbohrer)
5. Bohrung für Dübel  $\varnothing 10$  mind. 55mm tief bohren und vom Bohrstaub befreien.
6. Mitgelieferten Dübel in die Bohrung einsetzen, Bodentürpuffer über die Bohrungen setzen und mit der Befestigungsschraube montieren.

GRUNDMANN  

\*03636 R00



Anschlaghilfe für  
Bodentürpuffer 1739

